

Verarbeitung Chaperon Plate als Mauerabdeckung

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- Flex mit Steintrennscheibe (für evtl. Zuschnitt)
- Wasserwaage
- Kleber
- Fugenmasse
- Spritztüte
- Abstandshalter (3 - 8 mm)
- Schwamm und Fugeneisen
- Kelle + Zahnpachtel (mittel)
- Handschuhe
- Schutzbrille
- Handfeger

Schritt 1:

Legen Sie die Elemente trocken zurecht und schneiden Sie evtl. überschüssige Teile mit der Flex ab. (Zuschnitt des Anfangs- bzw. Eckstücks finden Sie in einer separaten Anleitung.)



Schritt 2:

Befreien Sie den Untergrund von Schmutz.



Schritt 3:

Bringen Sie den Kleber vollflächig auf dem Untergrund auf und verteilen Sie ihn mithilfe des Zahnpachtels.



Schritt 4:

Befreien Sie die Tonelemente von Staub und Schmutz bevor Sie diese aufbringen.



Schritt 5:

Verteilen Sie den Kleber auf dem Element. Lassen Sie dabei die Tropfnasen an den Rändern frei (Breite der Tropfnase ungefähr 1 cm).

Sie können aber auch bündig mit der Mauer abschließen.



Schritt 6:

Platzieren Sie das Element auf der Mauer und richten Sie es mithilfe der Wasserwaage aus.



Schritt 7:

Verarbeiten Sie die weiteren Elemente mithilfe der Abstandshalter (3 - 8 mm).

Lassen Sie den Kleber aushärten.

Danach können Sie die Abstandshalter entfernen.



Schritt 8:

Tragen Sie die Fugenmasse großzügig mit der Spritztüte in/auf der Fuge auf.



Schritt 9:

Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse direkt mit einem feuchten Schwamm.

Danach arbeiten Sie die Fugen mit dem nassen Fugeneisen oder Schwamm nach. Verunreinigungen unverzüglich entfernen

