Rimini Baustoffe
Mediterran Leben

Verarbeitung Mönch Nonne Halbschalen als Mauerabdeckung

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- Handschuhe
- Schutzbrille
- Flex für evtl. Zuschnitt mit Steintrennscheibe
- Zollstock / Maßband
- Mörtel oder Fliesenkleber
- Richtschnur

Schritt 1:
Erhöhen Sie die Mauer auf einer Seite (Optimal 20° - 30° Gefälle).
Befreien Sie den Untergrund von Schmutz und Staub. Spannen Sie anschließend eine Richtschnur, um die Halbschalen alle gerade zu verlegen.

Schritt 2:
Tragen Sie den Mörtel bzw. den Kleber auf.

Schritt 3:
Verlegen Sie die Unterschalen mit der schmalen Seite nach unten unter Berücksichtigung der Richtschnur.

Schritt 4:
Die Ziegel sollten einen Überstand von mindestens 2 cm bis maximal 10 cm pro Seite haben.
Um breite Mauern zu realisieren, können Sie die Halbschalen in mehreren hintereinander liegenden Reihen verlegen.

Rimini Baustoffe GmbH - Feldweg 37 - 26689 Apen - Tel.: 04489/4049400

Schritt 5:
Zunächst sollten Sie alle Unterschalen verlegen und erst dann die Oberschalen fixieren.

Schritt 6:
Bereiten Sie die Oberschalen ebenfalls mit Mörtel oder Kleber entlang der Längsseiten vor.

Schritt 7:
Wie die Unterschalen werden auch die Oberschalen in der Regel mit der schmalen Seite nach unten zeigend verlegt. Dadurch wirken die Halbschalen eleganter.

Rimini Baustoffe GmbH - Feldweg 37 - 26689 Apen - Tel.: 04489/4049400